

Drift & Skötsel

Matavfallskvarn Evolution 100/200Batchfeed

1. Vad får malas

Fiskrens, grönsaker, skaldjursskal, potatis och äggskal, hushållspapper (ej fiberförstärkt eller vaxat), kaffefilter, tillagade kycklingrester, mindre kött-, fågel- och fiskben samt övrigt organiskt "mjukt" matavfall. Tips: dela bananskalet i 2-3 delar innan malning.

2. Vad går inte att mala i matavfallskvarnen

Rått fiskskinn, senor från kött, rått kycklingskinn, stora mängder med fett eller deg. Gränsen för ben går vid mindre kotlettben.

3. Vad får inte stoppas/hällas i matavfallskvarnen

Explosionsfarliga, smittofarliga, kemiska, miljöfarliga ämnen
glas, plast, blöjor, tyg, snören.

4. Malverket

Stick inte ner händer eller föremål under drift!

15 cm under kvarnens inlopp (mätt från ho) sitter en roterande skiva med vikter som slår sönder matavfallet. Malkammarens ytterkant fungerar som en sil där matavfallet rivs till små partiklar för vidare transport till avloppsrören.

Obs! Med skyddsslock så ska det inte gå att stoppa ner fingrar i malverket under drift men se alltid till att bryta strömmen till kvarn vid inspektion enligt punkt 7a och b.

5. Start & Stopp av kvarnen

Använd alltid vatten i samband med malning. Detta förkortar även tiden det tar att mala avfall.

Din kvarn är utrustad med ett skyddsslock vilket gör att kvarnen endast är i drift när locket är i låst läge. Locket fungerar som en strömbrytare och genom att vrida det medsols så slås kvarnen på. Observera även att när du vrider locket så "skruvas det uppåt", detta för att möjliggöra ett utrymme för flöde av vatten. Se Snabb Guide

6. Underhåll

Se till att kvarnen är tömd efter varje användning, det hörs på gången om/när kvarnen är tom. Om du hör att något främmande föremål far runt inne i kvarnen och som inte kan/ska malas så använd en matpincett för att ta ut föremålet. Vid rengöring så mal gärna isbitar och/eller lite citron för att få bort eventuella odörer.

7. Enklare felsökning och åtgärder

Bryt strömmen till kvarnen genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget .

a. Kvarnen går med oljud

Använd en matpincett till att plocka upp det ej malbara föremålet ur kvarnen, återställ strömmen och provstarta kvarnen.

b. Kvarnen varvar ner, stannar eller startar inte, brummande ljud från motorn hörs .

Det sitter fast något som gör att motorn inte orkar driva malverket, stäng av kvarnen och gör den strömlös lika punkt 7 och använd den medföljande sexkantsnyckeln som förs in i centrumhålet i kvarnens botten (se undersida kvern) vrid runt axeln tills det känns lätt åt båda håll, tag ut sexkantsnyckeln och provstarta kvarnen .

c. Återställningsknapp

Om ni glömmer kvarnen i påslaget läge eller om något fastnat i malvekret kommer motorskyddet att lösas ut. För att kvarnen skall kunna startas igen, behöver ni trycka på återställningsknappen under kvarnen (*liten röd knapp placerad undersida kvern*) se bild nedan.

