

Vanliga frågor och Svar:

Kräver en matavfallskvarn underhåll?

Nej. Matavfallskvarnen är konstruerad för att vara underhållsfri. Regelbunden användning är det bästa sättet att hålla avfallskvarnen i gott skick. En måttlig kallvattenspolning efter varje användning håller även avfallskvarnen ren.

Hur mycket kostar den i drift?

Driftskostnaden för en matavfallskvarn är relativt låg. Eftersom InSinkErators avfallskvarnar mal snabbare använder de mindre elektricitet. Att använda din matavfallskvarn i en månad förbrukar ungefär lika mycket ström som en 100 watt glödlampa i en timme. Matavfallskvarnar använder mycket lite vatten, men snabbmalningen i en InSinkErator matavfallskvarn håller vattenförbrukningen nere till ett absolut minimum – i genomsnitt en ökning av vattenförbrukningen med 0,04 %.

Hur lång tid tar det att mala matavfall?

Bara några sekunder, men det beror på mängden och typen av matavfall. Matavfallskvarnens ljud förändras när det inte finns något avfall kvar i malningskammaren och den roterande rivaren spinner fritt. När allt matavfall är färdigmalt stänger man av matavfallskvarnen och låter vattnet rinna i cirka 5 sekunder för att spola rent malningskammaren och låta avfallet rinna ut genom avloppsröret.

Vad händer om det finns matrester kvar i kvarnen?

Du kan bla mala isbitar och/eller en citron/citrusfrukt i några sekunder utan vatten. Spola därefter med vatten. Det är effektivare än att hålla ner diskmedel eller andra rengöringsprodukter.

Matavfallskvarnen har stannat och det verkar inte finnas någon ström.

Överbelastningsskyddet har troligen aktiverats för att skydda motorn mot påfrestning. Med strömmen avslagen (se felökningsguide) , kontrollera matavfallskvarnens insida och tag bort det oönskade förmålet /materialet som har ramlat ner i den, till exempel metallredskap. Tryck sedan på återställningsknappen på matavfallskvarnen. Genom att trycka på knappen startas motorn. Om det fortfarande inte finns någon ström, kontrollera kontakten.

Motorn "surrar" tyst, men malverket rör sig inte.

Något hindrar malverket från att snurra. Med varje avfallskvarn medföljer en insexnyckel. Stäng av strömmen och sätt i nyckeln i hål på undersida (mitten) av avfallskvarnen. Vrid nyckeln bakåt och framåt till du kan rotera nyckeln i 360°. Tag bort nyckeln och tryck på den röda återställningsknappen.

Kan jag använda min diskbänk om matavfallskvarnen går sönder?

Det är sällsynt att matavfallskvarnen går sönder, men om den inte fungerar kan du ändå använda din diskbänk som vanligt. Vatten rinner lätt genom hålen i malverket och ner i röret även om matavfallskvarnen har inaktiverats.

Är den enkel att installera?

Med varje enhet medföljer noggranna anvisningar, diskbänksmontering och en anslutning till köksavloppsröret. Inga speciella verktyg behövs. Om du är osäker, be en yrkesperson att utföra installationen.

Vad ska jag göra om jag inte kan lösa mitt problem?

Ta kontakt med din fastighetskötare.